


COMPATIBILITEITSTABEL



De volgende regels moeten worden opgevolgd:

- Er mogen uitsluitend gecontroleerde en gecertificeerde systemen worden gebruikt
- De trussen moeten krachtgesloten kunnen worden verbonden (zonder speling, niet geforceerd)
- Alleen de belastingstabel voor de zwakste traverse gebruiken
- Voor het uitvoeren van een statische berekening of het aanleggen van een bouwdoosier geldt het volgende:
de documentatie van de posities van het systeem en montage moet zorgvuldig en nauwkeurig worden uitgevoerd.
- Bouten en verbindingstukken niet verwisselen.

Eurotruss

Global Truss

	FD32	FD33	FD34	HD32	HD33	HD34	FD42	FD43	FD44	HD42	HD43	HD44	F14	F31	F32	F33	F34	F33P	F34P	F42	F43	F44	F44P	
Naxpro-Truss FD14													✓											
Naxpro-Truss FD31														✓										
Naxpro-Truss FD32	✓														✓									
Naxpro-Truss FD33		✓														✓								
Naxpro-Truss FD34			✓														✓							
Naxpro-Truss HD32				✓																				
Naxpro-Truss HD33					✓													✓						
Naxpro-Truss HD34						✓													✓					
Naxpro-Truss FD42							✓													✓				
Naxpro-Truss FD43								✓													✓			
Naxpro-Truss FD44									✓													✓		
Naxpro-Truss HD42										✓														
Naxpro-Truss HD43											✓													
Naxpro-Truss HD44												✓												✓

