

# COMPATIBILITEITSTABEL



## De volgende regels moeten in acht worden genomen:

- Alleen geteste en gecertificeerde systemen mogen worden gebruikt.
- De spanten moeten niet-positief verbonden kunnen worden (vrij van speling en beperkingen).
- Pas alleen de belastingstabel van de zwakste tralieligger toe.
- De documentatie van de positie van de systemen en de assemblage moet zorgvuldig en nauwkeurig worden genoteerd.
- Dit is van toepassing bij het opstellen van een constructieberekening of een constructieboek.
- Let erop dat bouten en verbindingstukken niet worden verwisseld.

### Eurotruss

### Global Truss (tot bouwjaar 09/13)

	FD32	FD33	FD34	HD32	HD33	HD34	FD42	FD43	FD44	HD42	HD43	HD44	F14	F31	F32	F33	F34	F33P	F34P	F42	F43	F44	F44P	
Naxpro-Truss FD14													✓											
Naxpro-Truss FD31														✓										
Naxpro-Truss FD32	✓														✓									
Naxpro-Truss FD33		✓														✓								
Naxpro-Truss FD34			✓														✓							
Naxpro-Truss HD32				✓																				
Naxpro-Truss HD33					✓													✓						
Naxpro-Truss HD34						✓													✓					
Naxpro-Truss FD42							✓													✓				
Naxpro-Truss FD43								✓													✓			
Naxpro-Truss FD44									✓													✓		
Naxpro-Truss HD42										✓														
Naxpro-Truss HD43											✓													
Naxpro-Truss HD44												✓												✓

**NAXPRO**  
**TRUSS**

